

Montaje y utilización del Láser Verde para Astronomía

El láser verde de Lunático está especialmente diseñado para su uso astronómico ya que al contar con un interruptor on/off facilita apuntar al cielo.

Montaje e instrucciones de uso:



1. Introduzca las pilas en el puntero láser tal y como se muestra en la foto.
2. Enrosque la tapa del puntero.
3. Encienda el puntero láser utilizando el botón de la parte trasera. Una vez pulsado, el puntero permanecerá encendido hasta que se pulse el botón de nuevo.

Precauciones Importantes:

No apunte nunca hacia una persona y evite el contacto directo con los ojos.

El contacto directo con los ojos puede causar pérdida de visión o daños irreparables a la vista.

El puntero láser no es un juguete. No lo deje al alcance de los niños.

Lunático Astronomía no se hace responsable de los daños provocados por un uso incorrecto de este dispositivo.

Descripción:

Láser Clase IIIa

Potencia < 5mW

L longitud de onda 532 nm

Requiere dos pilas tipo AAA (incluidas)